



Heldere meerlagige folie. Maak van uw auto een mooie plek in de schaduw.

3M™ Crystalline Automotive ruitenfolie:

- Nanotechnologie met meerdere lagen filtreert selectief het lichtspectrum.
- Optimale doorgifte van het zichtbare licht en sterk hittewerend.
- Beschermt de inzittenden tegen onaangename hitte en schittering.
- Met zonnebeschermingsfactor van meer dan 1700.
- De airco hoeft minder vaak aan, waardoor brandstofbesparend.

3M™ Crystalline Automotive ruitenfolie

De 3M Crystalline Serie

Deze gepatenteerde optische folie, zonder metalen, gebaseerd op nanotechnologie, bestaat uit meer dan 200 lagen. Desondanks is het materiaal zelfs nog dunner dan een enkel velletje Post-It® Note. Het is dan ook deze technologie die verklaart hoe het kan dat een nagenoeg transparante folie meer hitte kan weren dan veel materiaal dat een stuk donkerder is. De folie laat veel van het zichtbare licht door terwijl het weinig terugkaatst, waardoor de opwarmende werking sterk wordt verminderd. UVA- en UVB-stralen, een belangrijke oorzaak van verkleuring of een verbrande huid, worden over vrijwel de gehele bandbreedte door deze folie tegengehouden. Alle producten uit deze reeks hebben een Duitse typegoedkeuring.

De voordelen op een rij:

- Warmtewerend door tot 60% van de zonkracht te weerkaatsen.
- Houdt tot 97% van de infraroodstraling tegen.
- Geen verstoring van de signalen van mobiele telefoons, navigatie- of audiosystemen.
- Superieure UV-bescherming doordat 99,9% van het UV-licht wordt geblokkeerd.
- De auto blijft uiterlijk volledig origineel.
- Verbetert het zicht bij duisternis.

Gemakkelijk aan te brengen door partners van 3M

De Crystalline serie is bedoeld om aan de binnenzijde van de autoruiten te worden gebruikt. De folie moet professioneel worden aangebracht door vakbekwame, goed opgeleide en door 3M erkende specialisten. De ruiten zijn na 24 uur klaar voor normaal gebruik.

Gemakkelijk schoon te maken

Autoruitenfolie mag 14 dagen na aanbrenging worden schoongemaakt met normale reinigingsmiddelen voor autoruiten, of in elk geval een middel zonder schurende bestanddelen. Gebruik geen ruwe sponzen, doeken of borstels. Het gebruik van synthetische sponzen, zachte doeken of een rubberen trekker wordt aanbevolen.

